

Рекомендации по выбору ткани: атлас с купонным рисунком.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, потайная застёжка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Заднее полотнище юбки – 2 детали
6. Переднее полотнище юбки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали



3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать и обметать рельефы полочки и спинки. Заутюжить рельефные швы полочки к центру полочки, а рельефные швы спинки к центру спинки.
2. Стачать и обметать боковые и плечевые швы лифа. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку.
3. Стачать и обметать рельефные, боковые и плечевые швы подкладки лифа. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку.
4. Обтачать подкладкой срезы горловины и пройм лифа.
5. Стачать и обметать боковые швы переднего и заднего полотнища. Заутюжить боковые швы на заднее полотнище.
6. Стачать лиф с юбкой. Обметать шов стачивания.
7. Обметать средний шов спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки и приутюжить разрез под молнию. Застёжку-молнию подложить под припуски так, чтобы не были видны зубчики, и притачать.
8. Обметать низ юбки, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

