

Рекомендации по выбору ткани: искусственная кожа.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; разъёмная застёжка – молния; застёжка – молния для карманов; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Воротник – 1 деталь
4. Воротник из меха – 1 деталь
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета - 2 детали
9. Манжета из меха – 2 детали



10. Подборт – 2 детали

11. Карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

Из клеевой: нижний воротник, манжета, подборт; припуски низа: центральной части спинки, боковой части спинки, центральной части полочки, боковой части полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой нижний воротник, подборт, манжета; припуски низа центральной части спинки, боковой части спинки, рукава, центральной части полочки, боковой части полочки.
2. Стачать рельефы полочки и спинки. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от шва стачивания рельефов.
3. Сложить верхний воротник с нижним воротником лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Вывернуть воротник, выправляя кант из верхнего воротника.
4. Прорезать вход в карман, на расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски на изнанку, вход в карман приутюжить через проутюжильник. Застёжку-Молнию положить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0,2 см. Наметить место расположение кармана на полочке. Заутюжить припуски кармана по внешнему контуру, через проутюжильник и настрочить по разметке, прокладывая двойную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от края кармана.
5. Полочки складывают лицом к лицу и уравнивают срезы, совмещая карманы, промеряют длину бортов. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить через проутюжильник.
6. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта.

Обтачивание выполняют со стороны полочки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибы низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выпрямить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,7 см от края.

7. Стачать плечевые и боковые срезы куртки.
8. Втачать нижний воротник в горловину куртки. Притачать верхний воротник к подборту.
9. Стачать верхнюю и нижнюю манжету в кольцо. Вложить нижнюю манжету в верхнюю, лицом к лицу и обтачать по нижнему срезу. Вывернуть манжету, выправляя швы.
10. Стачать шов рукава. Притачать верхнюю манжету к нижнему срезу рукава, а нижнюю манжету настitchить в шов притачивания верхней манжеты.
11. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в шве правого рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и верхнего воротника. Припуски швов втачивания воротника скрепить близко к швам.
13. Притачать подкладку к нижнему срезу нижней манжеты и низу куртки. Вывернуть куртку через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве. Проложить отделочную строчку по низу куртки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: