

5318 Кожаный френч



<u>Рекомендации по выбору ткани</u>: искусственная одёжная кожа.

<u>А также вам необходимо</u>: клеевая прокладка; 4 пуговицы; подкладка.

<u>Если на лекалах двойной контур</u>, то лекала даны с припусками на швы,

<u>Если контур одинарный,</u> то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

- 1. Верхняя часть спинки 2 детали
- 2. Центральная нижняя часть спинки 2 детали
- 3. Боковая нижняя часть спинки 2 детали
- 4. Нижний воротник 1 деталь
- 5. Верхний воротник 1 детали
- 6. Боковая нижняя часть полочки 2 детали
- 7. Верхняя часть полочки 2 детали
- 8. Центральная нижняя часть полочки 2 детали
- 9. Подборт 2 детали





5318 Кожаный френч



- 10. Верхняя часть рукава 2 детали
- 11. Нижняя часть рукава. 2 детали
- 12. Обтачка нижней части рукава 2 детали
- 13. Обтачка верхней части рукава 2 детали
- 14. Карман 2 детали

Из подкладочной ткани:

- 1. Центральная часть спинки 1 деталь
- 2. Боковая часть спинки 2 детали
- 3. Боковая часть полочки 2 детали
- 4. Центральная часть полочки 2 детали
- 5. Верхняя часть рукава 2 детали
- 6. Нижняя часть рукава 2 детали
- 7. Подкладка кармана 2 детали

Из клеевой: подборт, верхняя часть полочки, центральная нижняя часть полочки, нижний воротник; припуски низа: боковой нижней части полочки, боковой нижней части спинки, центральной нижней части спинки.

Совет: по желанию в верней части вытачек на полочке и спинке, швах притачивания нижних частей полочек и спинки, передних швах рукава и раскепу воротника, пробейте специальным приспособлением отверстия, и проденьте в отверстия отделочный шнур.

Описание работы:

- 1. Продублировать клеевой подборт, верхнюю часть полочки, центральную нижнюю часть полочки, нижний воротник; припуски низа: боковой нижней части полочки, боковой нижней части спинки, центральной нижней части спинки.
- 2. Сложить верхний воротник с нижним воротником лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру.



5318 Кожаный френч



- 3. Стачать внутренние срезы боковой нижней и центральной нижней частей полочки, а так же внутренние срезы боковой нижней и центральной нижней частей спинки. Стачать вертикальную вытачку на полочке и спинке. Притачать нижние части спинки к верхней части спинки. Стачать средний шов спинке.
- 4. На лицевую сторону верхней части полочки положить карман, а на нижнюю боковую часть полочки подкладку кармана лицевой стороной вниз и притачать её. Шов отогнуть и настрочить на подкладку кармана.
- 5. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части полочки, оставляя не стачанным вход в карман. Стачать мешковину кармана.
- 6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезают. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застёжки на подборт, на участке отворотов на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
- 7. Стачать плечевые и боковые срезы.
- 8. Втачать нижний воротник в горловину пальто. Притачать верхний воротник к подбортам.
- 9. Стачать локтевой шов рукава до надсечки. Стачать боковые срезы обтачек рукава до надсечек. Положить стачанные обтачки на низ рукава лицом к лицу и обтачать по нижнему и боковому срезу до надсечки. Стачать передний срез рукава и боковые срезы обтачек одной строчкой. Подрезать припуски швов обтачек в углах и вывернуть обтачки, выправляя швы. Приутюжить обтачки через проутюжильник.
- 10. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
- 11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в правом переднем шве рукава. Приутюжить подкладку. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и верхнему воротнику. Припуски швов втачивания воротника скрепить близко к швам.
- 12. Рукава подкладки притачать к нижнему срезу обтачек рукава, излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить. Притачать подкладку к низу изделия. Вывернуть куртку через отверстие в рукаве и стачать отверстие в рукаве.
- 13. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.





ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

