

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон; кружевное полотно.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; клеевая прокладка; кружево шириной 2 см (примерная длина указана на лекалах); декоративная застежка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия и припуск вдоль разреза на спинке – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
5. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь
7. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
8. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали



9. Стойка - 2 детали

Из кружевной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
4. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Кокетка полочки - 2 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Стойка - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь стойки, а так же припуск разреза центральной нижней части спинки.
2. Стачать вытачки на верхней центральной части спинки из основной детали и из кружевного полотна, заутюжить глубины к середине. Наложить кружевную деталь на основную и далее обрабатывать как одну деталь. Стачать верхнюю и нижнюю центральные части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Наложить кружевную деталь боковой верхней части спинки на основную и далее обрабатывать как одну деталь. Стачать верхнюю и нижнюю боковые части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от верха до метки разреза. Припуски разутюжить, приутюживая разрез.
5. Наложить верхнюю центральную часть полочки из кружева на основную деталь, скрепить по срезам и обрабатывать далее как одну деталь. Стачать центральные верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Наложить верхнюю боковую часть полочки из кружева на основную деталь, скрепить по срезам и обрабатывать далее как одну деталь. Стачать боковые верхнюю и нижнюю части полочки, припуски

заутюжить вверх и обметать.

7. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Обметать верхний срез полочки, припуски заутюжить на изнаночную сторону, подложить под срез кружевную тесьму и настроить.

8. Нижний срез кокетки полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону, подложить под срез кружевную тесьму и настроить. Наложить кокетку на полочку, скрепить по срезу проймы.

9. Стачать плечевые срезы и правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой срез, оставляя не стачанным участок под молнию. Припуски разутюжить, приутюживая разрез по молнию. Втачать застежку - молнию.

10. Наложить кружевную стойку на основную деталь, скрепить по срезам и обрабатывать далее как одну деталь. Детали стойки сложить лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему срезу. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Готовую стойку вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать внешний срез стойки в горловину. Шов заутюжить на стойку. Подвернуть открытый внутренний срез и настроить в шов втачивания. Настроить на стойку декоративную застежку.

11. Обметать нижний срез рукава, подложить под срез кружевную полосу и настроить. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски у меток рассечь, заутюжить в сторону полочки и спинки и обметать.

12. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части рукава + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

13. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Настроить стороны разреза на 0.1 см от края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

