

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные, вискозные, трикотажные полотна.

А также вам необходимо: эластичная тесьма.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь
2. Кулилка полочки – 1 деталь
3. Спинка - 1 деталь
4. Кулилка спинки – 1 деталь
5. Передняя часть стойки – 1 деталь
6. Задняя часть стойки – 1 деталь
7. Кулилка задней части стойки – 1 деталь
8. Кулилка передней части стойки – 1 деталь
9. Завязка – 4 детали

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали кроя



стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

#### Описание работы:

1. Обметать подогнуть и настроить припуски проймы на полочке и на спинке.
2. На завязках подвернуть концы. Завязки сложить вдоль и проложить строчку на 0,7 см от сгиба. Завязки вывернуть и приутюжить. Концы зашить.
3. Обметать плечевые срезы. Стачать плечевые швы. Отстрочить плечевые швы на 1 см от шва стачивания с двух сторон. Завязки заправить вовнутрь припусков.
4. Обтачать переднюю часть стойки передней частью кулиски.  
Обтачать заднюю часть стойки задней частью кулиски.
5. Стачать боковые срезы стоек с кулисками, оставляя пропуски в левом боковом шве кулиски для эластичной тесьмы. Вывернуть воротник и приутюжить.
6. Проложить по наметке строчки для эластичной тесьмы. Втачать воротник в горловину.
7. Продеть эластичную тесьму и закрепить её концы.
8. Притачать к нижнему срезу полочки кулиску полочки. Притачать к нижнему срезу спинки кулиску спинки.
9. Стачать боковые швы блузки и обтачек полочки и спинки, оставляя пропуски в левом боковом шве кулиски для эластичной тесьмы.
10. Проложить по наметке строчки для эластичной тесьмы.
11. Продеть эластичную тесьму и закрепить её концы.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

