

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь
3. Подборт - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Лацкан – 2 детали

Из ткани верха выкроить две завязки шириной 3см.

Из клеевой: подборт, верхний воротник, лацкан.

Описание работы:



1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, верхний воротник и лацкан.
2. Стачать нагрудные вытачки на полочке и вертикальные талиевые вытачки на полочке и спинке.
3. Стачать плечевые швы.
4. Стачать боковые швы.
5. Притачать нижний лацкан к нижнему воротнику.
6. Притачать верхний лацкан к верхнему воротнику.
7. Обтачать нижний воротник с лацканом верхним воротником с лацканом, вывернуть и приутюжить.
8. Внутренний срез каждого подборта обметать.
9. Обтачать правую полочку подбортом, вставляя лацкан с воротником. Надсечь верхний воротник и отогнуть его. Втачать нижний воротник в горловину спинки, ещё раз надсечь верхний воротник и обтачать левую полочку подбортом.
10. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Края выметать и приутюжить. Подвернуть открытый срез верхнего воротника и настроить в шов втачивания нижнего воротника. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
11. Стачать швы рукава.
12. Подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону и настроить по разметкам для кулисок.
13. На завязках подвернуть концы. Завязки сложить вдоль и проложить строчку на 0.7 см от сгиба. Завязки вывернуть и приутюжить. Концы зашить. завязки вдеть в кулиски.
14. Втачать рукава, припосадив по окату.
15. Припуски на подгибку низа изделия обметать, отвернуть на изнанку и отстрочить по краю.
16. На правой полочке обметать петли. На левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

