

Рекомендации по выбору ткани: эластичная хлопчатобумажная ткань, трикотажные полотна из натуральных и искусственных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; тесьма шириной 0,5 см, блочки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочка - 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть спинка - 1 деталь
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Рукав - 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки.



Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали края стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт и обтачку горловины спинки.
2. Стачать рельефы полочки.
3. Стачать рельефы спинки.
4. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам.
5. Обметать внешний срез подборта с обтачкой.
6. Стачать плечевые швы.
7. Стачать боковые швы.
8. Обтачать борта и горловину спинки подбортами с обтачкой, подборта отвернуть на изнаночную сторону. Края выметать и приутюжить. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
9. Стачать швы рукава до надсечки, оставляя шлицу внизу открытой. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на лицевую сторону. Края шлицы стачать. Подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Втачать рукава, припосадив по окату.
11. Припуски на подгибку низа изделия отвернуть на изнанку и отстрочить по краю.
12. Пробить блочки для шнура.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

