

Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; утеплитель (синтепон, изософт), разъемная застежка – молния (длина указана на лекале полочки); резинка для стежки шириной 1. 5-2 см; эластичная тесьма для окантовки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Полочка - 2 детали
5. Центральная часть капюшона - 1 деталь
6. Боковая часть капюшона - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Внутренняя планка — 2 детали



10. Большая мешковина кармана- 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки – 2 детали
2. Подкладка спинки – 1 деталь
3. Центральная часть капюшона - 1 деталь
4. Боковая часть капюшона - 2 детали
5. Малая мешковина – 2 детали

Из утеплителя:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Полочка - 2 детали
5. Центральная часть капюшона - 1 деталь
6. Боковая часть капюшона - 2 детали
7. Внутренняя планка — 1 деталь
8. Большая мешковина – 2 детали

Примечание:

- 1). Подкладка капюшона кроится по лекалам верха.
- 2). Утеплитель кроится по лекалам верха.
- 3). Перед началом работы проверить стойкость ткани к влажно-тепловой обработке.

Описание работы:

1. Настрочить кокетки, детали спинки, полочки, мешковины и капюшона на соответствующие детали утеплителя. Настрочить планку на утеплитель. Обтачать внутреннюю планку вдоль коротких и одной длинной стороне. Детали вывернуть, притуюжить и отстрочить на 0.7 см от шва.

2. На спинку и полочку с изнаночной стороны по разметке настроить резинку, слегка растягивая ее (длина резинки указана на лекалах).
3. По верхнему срезу полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке. Шов заутюжить вверх. По верхнему срезу спинки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке. Шов заутюжить вверх.
4. Сложить малую мешковину с полочкой изнаночными сторонами внутрь и окантовать вход в карман эластичной бейкой. К рельефному срезу спинки притачать большую мешковину. Стачать мешковины между собой. Стачать рельефный срез полочки и спинки. Шов заутюжить к середине полочки.
5. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.
6. Стачать детали капюшона. Шов заутюжить к средней части и отстрочить на 0.7 см. Втачать капюшон в горловину. Шов приутюжить.
7. Подкроить по долевой 2 полоски из ткани верха шириной 3.2 см и длиной, равной длине борта (вместе с капюшоном) + 4 см. Заутюжить продольные срезы на 1 см внутрь. Наложить полоску изнаночной стороной на лицевую сторону полочки. Отвернуть внешний срез и уравнивать его со срезом борта. По длине выпустить сверху и снизу по 2 см. Скрепить полоску с полочкой на 0.5 см от края борта.
8. Настроить правую половинку застежки-молнии на внутреннюю планку, совмещая край тесьмы молнии с открытым срезом планки. Притачать планку с молнией к правому борту. Притачать левую половинку молнии к левой полочке.
9. Подкладка: стачать по отдельности детали подкладки спинки, полочки и капюшона. Стачать плечевые и рельефные срезы. Стачать и разутюжить плечевой срез обтачки горловины спинки и подборта. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Втачать капюшон в горловину.
10. Обтачать подкладкой срез борта. Скрепить между собой припуски втачивания капюшона на деталях верха и подкладки. Скрепить между собой капюшон и подкладку вдоль выреза капюшона, слегка присбаривая срез. Окантовать бейкой вырез капюшона.
11. Скрепить верх и подкладку по пройме, слегка присбаривая срез и уравнивая срезы верха и подкладки. Отмерить длину бейки, равную длине проймы + 2 см. Стачать бейку в кольцо. Окантовать срез проймы.
12. Скрепить верх и подкладку по низу изделия, слегка присбаривая срез и уравнивая срезы верха и подкладки. Окантовать нижний срез.
13. Настроить полоску вдоль борта, подворачивая внутрь верхние и нижние концы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

