

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые или вискозные ткани с различными видами рисунка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка цельнокроеная с рукавом - 1 деталь
2. Спинка цельнокроеная с рукавом - 1 деталь
3. Пояс - 2 детали

Описание работы:

1. Подогнуть и настрочить горловину на полочке и на спинке.
2. Заложить складки на полочке.
3. Стачать верхний срез рукава до надсечки, оставляя отверстие в шве.
4. Стачать верхний срез рукава внизу от надсечки до низа.
5. Подогнуть и настрочить низ рукава.



-
6. Обметать нижний срез рукава до надсечки, подогнуть и настрочить. Рассечь припуск.
 7. Обметать и настрочить нижние и боковые срезы пояса.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

