



<u>Рекомендации по выбору ткани</u>: плащевые, курточные ткани (пэ); подкладочная ткань.

А также вам потребуется:

Синтепон; клеевой флизелин; 1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины изделия спереди); 2 неразъемные застежки - молнии (длина молнии зависит от длины кармана);

<u>Если на лекалах двойной контур</u>, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

<u>Припуски на швы</u>: на подгибку низа деталей верха – 3. 5См, остальные швы 1см.



<u>Внимание!</u> прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Полочка - 2 детали

Центральная часть спинки - 1 деталь

Боковая часть полочки – 2 детали

Боковая часть спинки - 2 детали

Рукав - 2 детали

Верхний воротник - 1 деталь

Нижний воротник - 1 деталь

Подборт - 2 детали





Мешковина большая - 2 детали

Листочка - 2 детали

Планка под молнию – 1 деталь

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Мешковина малая - 2 детали

Синтепон:

Продублировать синтепоном детали спинки, полочек, рукавов, планки под молнию и верхнего воротника, настрочив их по контуру.

Описание работы:

*по размеченным линиям простегать боковые части полочки и спинки.

*карманы на молнии. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. проложить долевик под место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На лицевую сторону полочки наложить листочку, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной полочки. Притачать листочку. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону листочку. Припуски швов разутюжить. Застежку-Молнию подложить под вход в карман. С лицевой стороны полочки притачать молнию на 0. 1См от входа в карман. Малую мешковину притачать к нижней тесьме молнии и отвернуть вниз. Большую мешковину притачать к верхней тесьме молнии. Стачать срезы мешковин. Срезы мешковин должны входить в шов втачивания молнии и доходить до линии низа.

*сборка верха. Притачать боковые части к спинке и полочкам. Стачать плечевые и боковые срезы. Стачать швы рукавов. Втачать рукава в проймы. Планку под молнию обтачать и отстрочить. Воротник обтачать, вывернуть и отстрочить по отлету. Втачать воротник в горловину.

*подкладка. Притачать подборт к подкладке полочки, закладывая складку на подкладке. Стачать подкладку куртки, в шве одного из рукавов оставить не стачанным технологическое отверстие для вывертывания.





*застежка на молнии. Настрочить левую половинку застежки-молнии на планку. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов, одновременно втачивая застежку-молнию и планку. Планка должна находиться на левой полочке. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

*притачать подкладку к рукавам и низу куртки. Скрепить технологическое отверстие.

*отстрочить борта и низ куртки.

*отутюжить куртку в готовом виде.





ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

