

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ, х/б, смесовые); подкладочная ткань.

А также вам потребуется:

Клеевой флизелин; 1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины полочки);

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: на подгибку низа изделия – 4. 5См, низа рукавов – 4см, остальные швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Центральная часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Центральная часть спинки - 2 детали

Боковая часть спинки - 2 детали

Кокетка полочки – 2 детали

Карман полочки - 2 детали

Верхняя часть рукава - 2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Капюшон - 2 детали



Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Обтачка капюшона - 2 детали

Подборт - 2 детали

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 2 детали

Верхняя часть рукава - 2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Капюшон - 2 детали

Подкладка кармана – 4 детали

Описание работы:

*карман в шве. Притачать мешковины к срезу входа в карман боковой части полочки и кармана. Надсечь припуск и заутюжить мешковины. Отстрочить вход в карман.

*сборка верха. Притачать карман к центральной части полочки.

Отстрочить шов притачивания. Притачать боковую часть полочки к центральной части. Отстрочить. Стачать мешковины. Поставить закрепки по входу в карман. Притачать кокетку к полочке. Отстрочить шов притачивания. Притачать боковую часть спинки к центральной части спинки. Стачать плечевые срезы. Стачать боковые швы. Стачать рукава. Втачать рукава в пройму. Стачать капюшон. Стачать подкладку капюшона. Стачать обтачку капюшона. Притачать обтачку к подкладке капюшона. Обтачать капюшон. Настрочить обтачку капюшона на капюшон. Втачать капюшон в горловину.

*подкладка. На деталях подкладки стачать вытачки. Притачать подборт к подкладке полочки. Притачать обтачку горловины спинки к подкладке спинки. Стачать детали подкладки. В шве одного из рукавов оставить не стачанным технологическое отверстие для вывертывания.

*застежка на молнии. Сложить застежку-молнию со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов подбортом, одновременно втачивая застежку-молнию. Обтачать подкладкой горловину.

*заутюжить подгибку низа и рукавов. Притачать низ изделия и низ рукавов к подкладке.

*скрепить технологическое отверстие.

*отутюжить куртку в готовом виде.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

