

Рекомендации по выбору ткани: легкие шелковые или искусственные ткани.

Вам необходимо: атлас шириной 150 см, эластичная тесьма в пояс.

Раскрой:

1. Передняя половинка - 2 детали
2. Задняя половинка - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать шаговые и боковые швы, складывая детали передних и задних половинок лицом к лицу. Припуски разутюжить.
2. Половинки брюк вложить друг в друга лицом к лицу. Стачать средний шов, оставляя не стачанным участок сзади выше линии перегиба цельнокроенной обтачки для продевания эластичной тесьмы.
3. Цельнокроенную обтачку заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть припуск и настроить на 0.1 см от сгиба. По линиям разметки проложить строчки и в образовавшиеся кулиски продеть три отрезка тесьмы, равных обхвату талии.
4. Припуски на подгибку низа брюк заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настроить.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

