

Вам необходимо: атлас шириной 150 см; клеевая прокладка; 3 пуговицы.

Рекомендации по выбору ткани: легкие шелковые или искусственные ткани.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Нагрудный карман - 1 деталь
3. Нижний карман - 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
6. Полочка, цельнокроенная с подбортом - 2 детали
7. Рукав - 2 детали

Из клеевой:

4. Воротник – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
подборт – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали воротника, обтачки, подборта.
2. Припуск верха карманов отогнуть на лицевую сторону и притачать к боковым срезам. Припуск отогнуть на изнаночную сторону, припуски по остальным срезам кармана также отогнуть на изнаночную сторону. Карманы отстрочить вдоль верхнего среза, наколоть на полочку и настрочить на 0. 1 см.
3. Стачать боковые, плечевые швы и швы рукавов. Припуски разутюжить.
4. Стачать плечевые швы на обтачке и подбортах. Швы разутюжить.



5. Воротники сложить друг с другом лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выметать и приутюжить.
6. Подборта перегнуть на лицевую сторону по линии полуздоса, сложить обтачку с горловиной, вложить между ними воротник и обтачать борта и горловину спинки. Шов подрезать, отогнуть подборта и обтачку на изнанку, выметать и приутюжить.
7. Втачать рукава в проймы.
8. Подгибку низа изделия и рукавов отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить.
9. На правой полочке выметать петли, на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

