

Вам необходимо: креп - сатин, флизелин.

Рекомендации по выбору ткани: плотные двухсторонние шелковые ткани.

**Раскрай:**

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Карман - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Подборт - 2 детали
5. Манжета - 2 детали
6. Задняя половина рукава – 2 детали
7. Передняя половина рукава – 2 детали
8. Пояс - 1 деталь со сгибом

Из клеевой:

4. Подборт - 2 детали
5. Манжета - 2 детали

**Описание работы:**

1. Цельнокроеную обтачку верха каждого кармана отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым срезам. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, припуски по остальным срезам кармана также отвернуть на изнаночную сторону. Карман отстрочить вдоль обтачки. Карман наколоть на полочку и настроить на ширину лапки.

2. Стать рукава с полочками и спинкой, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Стать верхние и нижние швы рукавов. Стать боковые швы. Стать каждую манжету в кольцо, заутюжить посередине и притачать к рукавам.



3. Припуск в уголках полочек рассечь наискосок. Стачать средний шов на деталях воротника. Втачать воротник в горловину. Припуски шва втачивания разутюжить. Стачать подборта между собой по среднему шву воротника. Сложить подборта с халатом и обтачать по срезам низа, бортов и воротнику. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, воротник вывернуть, выметать и приутюжить.
4. Заутюжить припуск на подгибку низа на изнаночную сторону и настрочить.
5. Обтачать пояс по длинным и одной короткой сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Подвернув открытый срез, проложить строчку по краям пояса на лапку.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:**