

Рекомендации по выбору ткани: тонкая костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; 5 пуговиц; подплечники, подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа жакета и низа рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание: детали полочки и спинки из подкладки кроятся по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтакки горловины спинки соответственно.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Обтакка горловины спинки – 1 деталь



9. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: центральная часть полочки, подборт, обтажка горловины спинки, подгибка рукава.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать горловину спинки.
2. На спинке стачать вытачки. Глубины заутюжить к центру. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск разутюжить.
3. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру.
4. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.
5. Сложить воротники лицевой стороной внутрь и обтачать по отлету. Вывернуть и выправить воротник. Втачать воротник в горловину и притачать по правому борту.
6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники, пришить подокатники.
7. На деталях края из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Стачать плечевые срезы подбортов и обтажки. Припуски разутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтажке.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и по горловине. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибы низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1. 5 см. Подрезать припуски в углах. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия и к низу рукава. Вывернуть

жакет через отверстие. Зашить отверстие.

9. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

10. Подкроить по косой полоску для декоративной розы длиной 90 см и шириной 12 см. Деталь розы сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу, обметать срезы. Проложить вдоль срезов строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Сформировать из детали цветок и закрепить его на жакете.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

