

Блуза С Фигурным Низом - Выкройка #2033

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 10 пуговиц; 8 кнопок.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски - 1.0 см

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Обтачка полочки - 2 детали
5. Обтачка спинки - 2 детали
6. Воротник - 2 детали
7. Стойка - 2 детали

8. Рукав - 2 детали
9. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь
2. Стойка - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх. Наложить обтачку спинки на спинку, совмещая лицевые стороны. Обтачать боковой срез. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, внешний припуск подогнуть внутрь и настрочить по намеченной линии. Обметать нижний срез спинки. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.
3. Наложить обтачку полочки на полочку лицевыми сторонами внутрь. Обтачать боковой срез. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, внешний припуск подогнуть внутрь и настрочить по намеченной линии. Внешний срез цельнокроеной планки подогнуть внутрь и приутюжить. Отогнуть цельнокроеную планку полочки на лицевую сторону и обтачать нижний угол. Припуск в уголке подрезать, отвернуть планку на изнаночную сторону. Припуск планки подогнуть внутрь и настрочить по намеченной линии с лицевой стороны.
4. Наложить боковой срез полочки на боковой срез спинки, совмещая планки и скрепить детали по срезу проймы.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
7. Внешнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания. Проложить вдоль воротника и стойки отделочную строчку на 0.1 см.
8. Обметать срезы рукава по отдельности. Стачать срез рукава от метки вверх, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.1 см от края. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.
9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть

деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Обметать петли и пришить пуговицы на полочке, стойке и манжетах. Пришить пуговицы согласно петлям. Поставить кнопки на боковых срезах полочки и спинки.

Технический рисунок:

