

Толстовка - Выкройка #2035

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: флис, футер или плотный трикотаж средней и малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка полочки – 1 деталь
6. Обтачка спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Обметать внешний срез обтачки полочки. Обтачку полочки наложить на полочку, лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и настрочить по намеченной линии.
2. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Втачать рукава в открытые проймы. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
4. Стачать средний срез обтачки спинки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачки спинки. Совместить боковые срезы полочки и спинки, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Стачивание срезов рукава, бокового шва и обтачивание низа выполняют одной строчкой. Припуски на закруглениях подрезать, отогнуть обтачку спинки на изнаночную сторону и настрочить по намеченным линиям.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Отогнуть цельнокроеную манжету на изнаночную сторону. Припуск низа рукава подогнуть и настрочить. Отвернуть цельнокроеную манжету на лицевую сторону.

Технический рисунок:

