

## Платье С Шифоновыми Рукавами - Выкройка #2038

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** шифон, клеевая прокладка, потайная молния, 4 пуговицы, 2 декоративные пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия — 2.0 см, остальные швы 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Пояс спинки — 1 деталь
3. Нижняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
4. Верхняя часть полочки — 2 детали
5. Пояс полочки — 1 деталь
6. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом

7. Манжета — 2 детали
8. Воротник — 2 детали
9. Подборт — 2 детали
10. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из шифона:

1. Рукав — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 1 деталь
2. Подборт — 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Манжета — 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать средний шов верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.
3. Заложить и закрепить складки на нижней части спинки (глубины направлены к середине). Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Заложить и закрепить складки на деталях верхней части полочки (глубины направлены к середине).
5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть, швы выправить.
8. Втачать нижний воротник в горловину платья, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника рассечь, разутюжить и скрепить близко к швам.
9. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.

10. Заложить и закрепить складки на нижней части полочки (глубины направлены к середине). Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
11. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Обметать по отдельности срезы рукава. По нижнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
13. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
14. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
15. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить декоративные пуговицы на поясе полочки.

### **Технический рисунок:**

