

Блузка С Оборками - Выкройка #2046

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; декоративная лента или тесьма шириной 0.8 – 1.0 см (длина указана на лекале полочки); 7 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2.5 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 1 деталь со сгибом
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали



6. Манжета - 4 детали
7. Оборка спинки — 1 деталь
8. Оборка полочки — 1 деталь
9. Оборка манжеты — 2 детали
10. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
2. Манжета - 2 детали 4 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Внешние стороны всех оборок обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить или обработать тонким ролевым швом. В этом случае следует срезать припуск на обработку.
3. По не обработанному длинному срезу оборки спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку спинки к спинке, вкладывая оборку между деталями, припуски заутюжить на кокетку, обметать.
4. Заложить и застрочить на полочке складку - имитацию планки. По верхнему срезу полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
5. По не обработанному длинному срезу оборки полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать срез цельнокроеной обтачки кокетки полочки и заутюжить ее на изнаночную сторону. Притачать кокетки полочки к полочке, вкладывая оборку между деталями, припуски заутюжить вниз, обметать.
6. Настроить декоративную тесьму на полочку, закрывая шов притачивания кокеток.
7. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, заутюжить припуски на спинку и обметать.
8. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Сложить обтачку с основной деталью лицом внутрь и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь. Стачать плечевые срезы, располагая полочку между обтачкой горловины спинки и основной деталью спинки. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить.
9. По верхнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настроить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. По не обработанному длинному срезу оборки манжеты проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам, вкладывая оборку. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.

12. Пришить пуговицы на планке полочки. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

