

Платье-Халат - Выкройка #2054

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; косая бейка (примерная длина указана на лекале полочки); 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия, среза борта, среза горловины спинки и полочки, по периметру пояса - 0 см. Припуск нижнего среза рукава - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Центральная часть полочки - 4 детали

6. Обтачка горловины - 2 детали
7. Рукав - 2 детали
8. Пояс - 2 детали со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины - 1 деталь
2. Центральная часть полочки - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на верхних частях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать вытачки на верхних частях полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных - вверх.
3. Стачать средний шов верхней и нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
6. Сложить детали обтачки изнаночными сторонами внутрь и скрепить по срезам. Окантовать срез горловины и раскепа косой бейкой. Сложить детали центральной части полочки изнаночными сторонами внутрь и скрепить по срезам. Окантовать срез раскепа и борта косой бейкой. Наложить обтачку на центральную часть полочки и настроить по линии раскепа в шов притачивания косой бейки.
7. Притачать центральную часть и обтачку к основному изделию, припуски заутюжить на основную деталь и обметать. Настроить косую бейку на шов притачивания.
8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Окантовать нижний срез изделия косой бейкой.
10. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.
11. Сложить детали пояса изнаночными сторонами внутрь и скрепить по срезам. Окантовать пояс по периметру косой бейкой.

Технический рисунок:

