

## Жакет - Выкройка #2055

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 2 пуговицы; 1 внутренняя пуговица.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа спинки – 4 см, припуск по низу рукава – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Воротник – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Верхняя часть рукава – 2 детали

## 7. Нижняя часть рукава – 2 детали

### ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь

### Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать и разутюжить средний шов спинки.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
4. Стачать и разутюжить плечевые срезы жакета.
5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы на закруглениях подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы на закруглениях. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.
8. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта, рассекая в уголке. Припуски швов втачивания воротника рассечь, разутюжить и скрепить близко к швам.
9. Отогнуть притачанный подборт у бокового шва вниз и стачать боковые швы. Заутюжить припуск спинки вверх.

10. Стачать локтевой шов рукава. Припуски разутюжить. Припуск подгибки низа заутюжить. Стачать передний шов рукава. Припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы. Припуски приутюжить.
11. Стачать детали подкладки, оставляя технологическое отверстие в локтевом шве левого рукава. Притачать подкладку к обтачке горловины спинки, подборту и низу спинки. Притачать подкладку по низу рукава. Вывернуть жакет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.
12. Обметать петли и пришить пуговицы. Пришить внутреннюю пуговицу.

### Технический рисунок:

