

Платье С Запахом - Выкройка #2056

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 10 внешних пуговиц; 1 внутренняя пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 2.0 см, припуск по верхнему срезу кармана – 3.0 см, остальные швы – 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки — 2 детали
3. Боковая часть полочки — 2 детали
4. Центральная часть полочки — 2 детали
5. Рукав — 2 детали
6. Манжета — 2 детали

7. Воротник — 2 детали
8. Подборт — 2 детали
9. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
10. Пояс - 1 деталь
11. Карман - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 1 деталь
2. Подборт — 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Манжета — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Также продублировать цельнокроеный клапан на детали кармана.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Обметать деталь кармана по периметру. Отогнуть клапан по линии на лицевую сторону и обтачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Настрочить клапан на карман по линии верха кармана. Заутюжить боковые и нижнюю стороны кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман по разметке на полочку, не захватывая клапан. Заутюжить клапан на карман.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борты вывернуть, швы выправить.

9. Втачать нижний воротник в горловину платья, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника рассечь, разутюжить и скрепить близко к швам.
10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
11. Манжету стачать в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Сложить манжету с изнаночной стороной рукава и притачать. Припуски приутюжить и обметать. Отвернуть манжету на лицевую сторону.
12. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
13. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Обметать петлю на левой полочке, пришить внутреннюю пуговицу. Пришить отделочные пуговицы.
14. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить по периметру отделочную строчку на 0.1 см.

Технический рисунок:

