

## Куртка С Пуговицами - Выкройка #2057

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: курточные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка; клеевая прокладка; декоративный шнур; 2 ограничителя; 2 блочки; 2 люверса; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка — 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Стойка - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Подборт - 2 детали

7. Нижняя планка – 1 деталь
8. Манжета – 2 детали
9. Клапан – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Большая мешковина – 2 детали
5. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Клапан – 2 детали
5. Планка борта – 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Детали подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта.

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней стороне. Припуски высечь, клапан вывернуть и приутюжить. Проложить отделочную строчку по боковым и нижнему срезам на 0.2 – 0.5 см от края. Притачать клапан к полочке по верхней линии разметки кармана(обработанный срез направлен к горловине). Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Притачать малую мешковину к полочке по нижней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть клапан и мешковины на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.
3. Стачать плечевые и боковые швы. Припуски разутюжить.
4. Стачать шов рукава. Припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы по надсечкам. Припуски приутюжить.
5. Поставить люверсы на нижней планке. Наложить нижнюю планку на полочку и спинку с лицевой стороны и притачать по нижнему срезу. Отогнуть планку на изнаночную сторону и приутюжить.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить.
7. На деталях края из подкладочной ткани стачать швы.
8. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Нижний срез подкладки притачать к верхнему срезу планки. Проложить закрепляющую строчку по лицевой стороне, образуя кулиску. Скрепить подкладку с припуском низа рукава. Вывернуть на лицевую сторону через борт. Скрепить основное изделие и подборт по срезу горловины и борта, далее обрабатывать как одну деталь.
9. Сложить планку борта вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать нижний срез. Строчку начинать и заканчивать строго по размеченной линии притачивания планки. Припуски в уголке высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуск заутюжить на планку. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь на 1 см и настрочить в шов притачивания. Проложить отделочную строчку вдоль внешнего края планки на 0.2 - 0.5 см от края.
10. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу. Припуски на закругления рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю сторону стойки в горловину, припуск заутюжить на стойку. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь на 1 см и настрочить в шов притачивания.
11. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск заутюжить на манжету. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь на 1 см и настрочить в шов притачивания.
12. Продеть шнурок, поставить ограничители и блочки.
13. Обметать петли, пришить пуговицы. Обметать петли на клапанах, пришить пуговицы на карманы.

### Технический рисунок:

