

Трикотажный Блузон - Выкройка #2061

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная молния, трикотажная клеевая прокладка; декоративный бант.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и рукава - 2.0 см, средний срез нижней части полочки - 2 см, остальные швы - 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 2 детали
3. Нижняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть спинки - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать обтачки клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки. Заутюжить глубины вверх.
3. Стачать верхние и нижние части спинки, припуски обметать и заутюжить вверх. Обметать по отдельности средние срезы спинки, стачать средний срез от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Обметать средние срезы нижней части полочки, припуски подогнуть внутрь и настроить на 1.5 см от края. Наложить правую часть на левую и скрепить по верхнему срезу. Притачать нижние части полочки к верхней, припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь. Обтачать срез горловины. Рассечь припуски на закруглениях. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам. Прикрепить обтачку к тесьме застежки - молнии.
7. Стачать срез рукава, припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать и приутюжить.
8. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
9. Пришить декоративный бант.

Технический рисунок:

