

## Платье С Асимметричной Застежкой - Выкройка #2063

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 5 пуговиц; 1 внутренняя пуговица.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия — 2.0 см, остальные швы - 1.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки — 2 детали
3. Боковая часть полочки — 2 детали
4. Центральная часть полочки — 2 детали
5. Верхний воротник — 1 деталь
6. Нижний воротник - 1 деталь

7. Подборт — 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Лацкан – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Верхний воротник — 1 деталь
2. Подборт — 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Лацкан – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать отлет и уступ воротника. Швы подрезать в углах, вывернуть, выправить и приутюжить воротник. Сложить попарно лацканы и обтачать уступ и внешний срез лацкана. У надсечки уступа рассечь припуск, лацкан вывернуть, выправить и приутюжить. Стачать срез раскепа: верхний воротник с верхним лацканом, нижний воротник с нижним лацканом. Швы разутюжить. Припуски скрепить между собой близко к строчке.
7. Втачать воротник с лацканом в горловину платья.
8. Подборт с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки, горловину спинки и низ платья. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Пришить внутреннюю пуговицу.

**Технический рисунок:**

