

Юбка С Фигурной Кокеткой - Выкройка #2066

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Кокетка переда - 2 детали
3. Клинья юбки - 6 деталей
4. Пояс - 1 деталь

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Пояс – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь пояса.
2. Обметать верхние срезы клиньев. Обметать нижний срез кокетки спинки. Притачать клинья к кокетке спинки (начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии стачивания клиньев), припуски приутюжить. Стачать клинья между собой, припуски приутюжить и обметать.
3. Обметать нижний срез кокетки полочки. Притачать клинья к кокетке полочки (начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии стачивания клиньев), припуски приутюжить. Стачать клинья между собой, припуски приутюжить и обметать.
4. Обметать левые боковые срезы отдельно на каждой детали. Стачать левый боковой шов от метки застежки молнии до низа. Припуски шва разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой срез, припуски приутюжить и обметать.
5. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны и переходной конец, припуски у метки рассечь. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к юбке, припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
6. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
7. Обметать петлю на поясе и пришить пуговицу.

Технический рисунок:

