

Платье С Драпировкой - Выкройка #2069

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 3 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Верхняя часть спинки – 4 детали
2. Нижняя часть спинки — 2 детали
3. Верхняя правая часть полочки — 2 детали
4. Верхняя левая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки — 1 деталь
6. Перемычка – 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней части спинки, глубины заутюжить к центру.
2. Стачать нагрудные вытачки. Глубины заутюжить вверх.
3. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей, припуски разутюжить. Сложить внешние и внутренние части лицевыми сторонами внутрь и обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Обтачать вырез горловины и « хвост » до метки. Припуск у метки рассечь. Припуски на закругления подрезать, в уголке высечь. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Далее обрабатывать как одну деталь. Обметать средние срезы спинки по отдельности.
4. Обметать средние срезы нижней части спинки по отдельности. Стачать от метки молнии до низа. Стачать и обметать боковые срезы нижних частей.
5. Перемычку сложить вдоль пополам и стачать продольный срез. Припуски разутюжить, располагая посередине детали. Вывернуть перемычку и приутюжить. Сложить перемычку пополам и притачать к нижней части полочки.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части платья, совмещая метки. Припуск обметать и направить вниз.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
8. Пропустить хвост в перемычку и расправить складки.

Технический рисунок:

