

Жакет Со Спущенным Плечом - Выкройка #2070

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: буклированные костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Нижний воротник - 1 деталь
5. Верхний воротник – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

7. Рукав – 2 детали
8. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

ВНИМАНИЕ! Детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из клеевой прокладки:

1. Полочка – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Верхний воротник - 1 деталь
5. Листочка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать талиевые вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать нагрудные вытачки на деталях полочки, подрезать глубины до 1 см, заутюжить к середине.
3. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.
4. Сложить деталь листочки вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по одной короткой стороне. Припуски в уголке высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Наложить листочку на полочку по нижней линии разметки (сгиб направлен вниз) и притачать. Отогнуть листочку вверх, приутюжить, настроить боковую сторону на полочку.
5. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.
6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания

воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борты вывернуть, швы выправить.

9. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

10. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в проймы по надсечкам.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

12. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу жакета. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Притачать подкладку к низу рукава. Стачать отверстие в рукаве.

13. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

