

Жакет С Заниженной Талией - Выкройка #2073

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка; 4 пуговицы; подплечники, подокатники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу рукава - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 2 детали

7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Верхняя часть подборта – 2 детали
11. Нижняя часть подборта – 2 детали
12. Воротник – 2 детали
13. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть полочки – 2 детали
8. Нижняя часть спинки – 1 деталь
9. Большая мешковина – 2 детали
10. Малая мешковина – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ: центральная часть полочки, обтачка горловины спинки, верхняя часть подборта, нижняя часть подборта, верхний воротник.

ВНИМАНИЕ: детали подкладки кроются по деталям верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить. Притачать нижнюю часть спинки. Припуск разутюжить.
3. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.
4. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку

- на 0.5 см вдоль шва. Притачать нижнюю часть полочки в два этапа. От края борта до метки петли и от метки петли до бокового среза. Припуск разутюжить.
5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Швы в углах подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль воротника на 0.5 см от края. Втачать воротник в горловину.
6. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.
7. Стачать и разутюжить локтевой шов. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Припуск низа заутюжить внутрь. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники, пришить подокатники.
8. Стачать детали подборта в два этапа. От края борта до метки петли и от метки петли до внутреннего среза. Припуски разутюжить.
9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
10. На деталях края из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.
11. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, по низу и по горловине. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Скрепить припуски полочки и подбортов, формируя петлю. Скрепить между собой припуски талиевых швов. Зашить отверстие в рукаве.
12. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

