

## Платье С Накладными Карманами - Выкройка #2075

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная застежка-молния; 7 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
3. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Нижняя часть спинки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Верхняя часть рукава – 2 детали

8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Подборт – 2 детали
11. Карман – 2 детали
12. Клапан – 4 детали
13. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт — 2 детали
3. Воротник – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
5. Манжета – 2 детали
6. Клапан – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. А так же продублировать участок нижней части спинки около метки разреза.
2. Стачать вытачки на верхней и нижней частях спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вниз. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от верха до метки молнии и от второй метки молнии до метки разреза. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см от края.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать вытачки на нижней части полочки, глубины заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые срезы платья, припуски обметать и разутюжить.
5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и лацкана. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.

8. Втачать нижний воротник в горловину основного изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подбортов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к швам.
9. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней стороне. Припуски высечь, клапан вывернуть и приутюжить. Обметать деталь кармана по контуру. Верхний срез подогнуть внутрь и настрочить. Заутюжить припуски кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на нижнюю часть полочки и настрочить. Притачать клапан к полочке по верхней линии разметки кармана(обработанный срез направлен к горловине).
10. Наложить правую полочку на левую, совмещая линии середины и скрепить по нижнему срезу. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Припуск обметать и заутюжить вниз.
11. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
12. Стачать и разутюжить локтевой шов. Припуски обметать. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Припуски обметать. Втачать рукав в пройму, обметать припуски.
13. Обметать нижний срез изделия. Припуски подогнуть на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
14. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать длинную и короткие стороны, строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания манжеты. Уголки подрезать, манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, совмещая метку с передним швом. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и притачать в шов притачивания. Отогнуть манжету вверх.
15. Обметать петли на полочке и клапанах. Пришить пуговицы.

## Технический рисунок:

