

Джинсовые Брюки - Выкройка #2080

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 застежка молния; 1 пуговица; косая бейка для окантовки входа в карман.


ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Задняя половинка – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Задняя кокетка – 2 детали
4. Задняя обтачка – 2 детали
5. Передняя обтачка правая – 2 детали

6. Передняя обтачка левая – 2 детали
7. Откосок – 1 деталь
8. Задний карман – 2 детали
9. Передний карман – 2 детали
10. Шлевка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Задняя обтачка – 1 деталь
2. Передняя обтачка правая – 1 деталь
3. Передняя обтачка левая – 1 деталь
4. Откосок – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать боковые срезы задней и передних обтачек. Разутюжить боковые швы обтачек.
3. Притачать заднюю кокетку к задней половинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Заутюжить верхний припуск заднего кармана на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить. Обметать срезы кармана, заутюжить припуски на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на заднюю половинку и настрочить.
5. Стачать средний срез задней половинки, припуски приутюжить и обметать.
6. Сложить косую бейку со срезом входа в передний карман лицом к лицу и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Обметать внешнюю сторону кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карман на переднюю половинку и настрочить по разметке.
7. С левой передней половинки срезать цельнокроеный гульфик, оставляя припуск по среднему шву 1 см. Обметать передний средний срез и срез гульфика.
8. Стачать средний срез передних половинок, начиная строчку у края цельнокроеного гульфика. Цельнокроеный гульфик заутюжить на изнаночную сторону. Застежку молнию совместить со средним срезом левой половинки и притачать. Притачать свободную тесьму застежки молнии к цельнокроеному гульфику правой половинки. Проложить отделочную строчку по намеченной линии на правой половинке брюк. Сложить откосок вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и обтачать короткий нижний и продольный срезы. Обметать открытые срезы откоска. Притачать откосок ко шву притачивания молнии к левой половинке. Поставить закрепку в конце застежки с лицевой стороны брюк. С изнаночной стороны соединить нижние концы цельнокроеного гульфика и откоска.

9. Стачать, заутюжить и обметать боковые швы. Стачать, заутюжить и обметать шаговые швы.
10. Сложить детали обтачек лицом внутрь и обтачать верхний срез. Обтачки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Настрочить шов обтачивания на внутреннюю обтачку на расстоянии 0.2 см от шва. Обметать нижний срез внутренних обтачек.
11. Шлёвку сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе, и приутюжить. Нарезать шлевки по размеру, наметить место расположения шлевок. Притачать шлевки к нижнему срезу внешней обтачки.
12. Притачать обтачки к верхнему срезу брюк, совмещая боковые швы. Обтачать углы обтачек. Высечь припуски в углах, вывернуть и приутюжить. Настрочить обметанный срез внутренней обтачки в шов притачивания. Настрочить шлевки на верхний край обтачек.
13. Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. На правой обтачке обметать петли, а на левой пришить пуговицы.

Технический рисунок:

