

Платье С Подрезом - Выкройка #2087

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа и низа рукава – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Бочок спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Бочок полочки – 2 детали
5. Нижняя боковая часть – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

8. Подборт – 2 детали
9. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить и обметать.
3. Стачать боковые срезы деталей бочков. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Притачать нижнюю боковую часть. Припуск заутюжить вверх и обметать.
4. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски обметать и заутюжить к центру.
5. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски обметать и заутюжить к центру.
6. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по внешнему срезу. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину.
8. Стачать и разутюжить шов рукава, припуски обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, по низу и по горловине. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.
10. Припуск подгибки низа изделия и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
11. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

