

Блуза Со Вставками И Складками - Выкройка #2092

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон; ткань компаньон - шифон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 1.5 см; остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Внутренняя спинка - 1 деталь со сгибом
2. Внутренняя полочка - 1 деталь со сгибом
3. Вставка полочки - 2 детали
4. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
5. Планка — 4 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Пата рукава - 2 детали

Из шифона:

1. Внешняя спинка - 1 деталь со сгибом
2. Внешняя полочка - 1 деталь со сгибом

Из клеевой:

1. Планка - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Заложить складки на детали внешней спинки, глубины направить к центру. Наложить внешнюю спинку на внутреннюю изнаночной стороной на лицевую и скрепить по верхнему срезу. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
3. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону выправить и приутюжить. На правой планке обметать петли. Притачать планки к вставке полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать. Наложить правую вставку на левую и скрепить по нижнему срезу.
4. Заложить складки на детали внешней полочки, глубины направить к центру. Наложить внешнюю полочку на внутреннюю изнаночной стороной на лицевую и скрепить по верхнему срезу. Притачать вставку к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы отдельно на внешних и внутренних частях, припуски заутюжить на спинку и обметать. Скрепить срезы проймы, далее обрабатывать как одну деталь.
6. Подкроить косую бейку равную длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Деталь развернуть, заутюжить края к сгибу. Окантовать срез горловины.
7. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
8. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
10. На левой планке пришить пуговицы. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

Технический рисунок:

