Трикотажная Туника - Выкройка #2095

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующийся трикотаж большой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: трикотажная косая бейка, трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия – 2.0 см, остальные швы - 1.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 2 детали
3. Кокетка полочки – 1 деталь
4. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать верхний воротник клеевой прокладкой.

2. Стачать средний шов спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.

3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к верхнему срезу полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.

4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по углам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, в углах высечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину, припуск заутюжить на воротник. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь на 1 см и настрочить в шов притачивания.

6. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок: