

Платье Со Вставками - Выкройка #2096

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
4. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

Из основной ткани 1:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из основной ткани 2:

1. Вставка полочки – 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать рельефные швы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Притачать вставку к верхней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать рельефные швы нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
8. Сложить обтачку горловины с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить средние срезы обтачек к тесьме застежки молнии.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными

стежками.

Технический рисунок:

