

Блузка Без Рукавов - Выкройка #2104

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск нижнего среза изделия - 1.5 см.
Остальные припуски - 1.0 см

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая - 1 деталь
3. Полочка левая - 1 деталь
4. Подборт - 2 детали
5. Стойка - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Стойка - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки, припуски рассечь, заутюжить на стойку.
3. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх. Заложить и закрепить складки на плечевом срезе полочки (глубины направлены к горловине).
4. Обметать внешние и нижние срезы подбортов. Правая полочка. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины до метки. Припуски у метки рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить. Левая полочка. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить.
5. Стачать левую и правую полочки по вертикальному срезу от метки до низа, припуски приутюжить и обметать. Разложить полочку в один слой и настроить правую часть на левую по намеченной линии, закрепляя нижние срезы подбортов.
6. Заутюжить на изнаночную сторону нижний припуск внутренней стойки. Сложить внутреннюю стойку с внешней стойкой лицом к лицу и обтачать верхний срез точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь.
7. Стачать плечевые срезы, располагая их между внешней и внутренней стойкой. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону. Настроить внутреннюю стойку в шов втачивания внешней стойки.
8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь.

Технический рисунок:

