

Топ С Ложной Планкой - Выкройка #2105

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: косая бейка, приблизительная длина указана на лекале полочки.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск нижнего среза изделия - 1.5 см. Припуск по горловине спинки - 0 см, припуск горловины полочки от плечевого шва до метки - 0 см. Припуски проймы - 0 см. Остальные швы - 1.0 см

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Планка - 4 детали

Дополнительные лекала:



1. Лекало осноровки горловины – 1 деталь

Инструкции:

1. По горловине полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку, ориентируясь на лекало осноровки.
2. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Окантовать косой бейкой срез горловины до крайней метки, закрепляя сборку.
3. Сложить планки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Рассечь припуск в уголке и вывернуть на лицевую сторону. Приутюжить планки. Стачать планки по вертикальному срезу.
4. На готовую планку наложить полочку лицевой стороной вверх, совмещая линию середины и обтачать верхний уголок и вырез горловины. Рассечь припуски у метки. Отвернуть планку на лицевую сторону и приутюжить. Настрочить планку на полочку в шов стачивания планок. Закрепить отлетные части планки с изнаночной стороны потайными стежками в двух-трех местах.
5. Окантовать косой бейкой срезы пройм.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

