

## Блузка С Гипюровой Вставкой - Выкройка #2111

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** Плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана, гипюр с добавлением эластана.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия и низу рукава — 2 см, остальные швы 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Центральная часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки — 1 деталь
4. Горловина полочки - 1 деталь
5. Боковая часть спинки - 2 детали
6. Боковая часть полочки - 2 детали

Из гипюра:

1. Отделка верхней части полочки — 1 деталь
2. Отделка верхней части спинки — 2 детали
3. Рукав — 2 детали

## Инструкции:

1. Стачать плечевые срезы отделок полочки и спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
2. Притачать боковые части к полочке и спинке, рассекая припуск в уголке. Припуски обметать и заутюжить: горизонтальный срез - вверх, вертикальный - к центру.
3. Притачать отделку верхней части полочки к центральной части. Припуск обметать и заутюжить вниз.
4. Стачать плечевые срезы верхней части спинки и горловины полочки. Припуски заутюжить на спинку. На лицевую часть верха положить гипюр изнанкой вниз. Обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть гипюр на изнаночную сторону и приутюжить.
5. Подвернуть внешние срезы верхней части спинки и горловины полочки внутрь и приутюжить. Настрочить верхние части спинки по разметке на гипюровую вставку на 0.1 - 0.2 от края. Настрочить горловину полочки по разметке на гипюровую вставку и центральную часть на 0.1 - 0.2 от края
6. Притачать верхнюю часть спинки к центральной.
7. Стачать средний срез спинки от метки застежки до низа. Припуски среднего шва разутюжить. Втачать застежку молнию.
8. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
9. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукав в пройму, совмещая метки. Припуск обметать. Низ рукава подогнуть два раза по 1 см и настрочить.
10. Обметать нижний срез изделия. Припуск отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

Технический рисунок:

