

## Туника С Защипами - Выкройка #2112

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 11 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Пата рукава - 2 детали
5. Стойка - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой внешнюю стойку и цельнокроенные планки полочки.
2. Заложить и застрочить от плечевого шва до метки защипы на полочке (глубины направлены наружу и от центра).
3. Обметать срез цельнокроенной планки полочки. Заутюжить планку на изнаночную сторону и настрочить по размеченной линии.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
6. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
7. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
8. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия и рукава подогнуть внутрь два раза по 1 см и настрочить.
10. На правой планке и стойке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать петли на патах. Пришить пуговицы на рукава.

## Технический рисунок:

