

## Платье С Бантом - Выкройка #2113

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана. А также вам необходимо: потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см, остальные швы - 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь



3. Кокетка 1 – 1 деталь
4. Кокетка 2 – 1 деталь
5. Нижняя часть спинки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Обтачка кокетки 1 – 1 деталь
8. Обтачка кокетки 2 – 1 деталь
9. Перемычка – 1 деталь

## Инструкции:

1. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву.
2. На нижней части спинки заложить и закрепить складки. Глубины направлены к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Обметать средние срезы по отдельности. Стачать средний срез от метки молнии вниз. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Стачать нагрудные и талиевые вытачки на полочке. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх, талиевых - к центру.
4. Обметать вертикальные срезы обтачки кокетки 1. Сложить обтачку с кокеткой 1 лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Припуски у метки рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону. Обметать вертикальные срезы обтачки кокетки 2. Сложить обтачку с кокеткой 2 лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Припуски у метки рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону.
5. Наложить кокетку 1 на полочку лицевой стороной на лицевую (плечевой срез кокетки направлен вниз) и настроить по намеченной линии. Отогнуть кокетку вверх, скрепить с полочкой по открытым срезам. Далее обрабатывать как одну деталь. Наложить кокетку 2 на полочку лицевой стороной на лицевую (плечевой срез кокетки направлен вниз) и настроить по намеченной линии. Отогнуть кокетку вверх, скрепить с полочкой по открытым срезам. Далее обрабатывать как одну деталь. Стачать между собой концы кокеток, припуски разутюжить и обметать.
6. Деталь перемычки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить, располагая шов посередине детали. Наложить перемычку на полочку, притачать к срезу горловины (деталь расположена под деталями кокеток).
7. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см для обработки горловины. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Перемычку отогнуть вверх, отрегулировать ширину, закладывая складки на кокетках, и пришить с изнаночной стороны к горловине.
9. На нижней части полочки заложить и закрепить складки. Глубины направлены к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см для обработки проймы. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь.
11. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### **Технический рисунок:**

