

## Джинсовое Платье С Пышным Рукавом - Выкройка #2114

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон. Деним.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, 7 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия — 2.0 см, остальные швы 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Средняя часть пояса спинки — 1 деталь
3. Боковая часть пояса спинки — 2 детали
4. Нижняя часть спинки — 2 детали
5. Верхняя часть полочки — 2 детали
6. Средняя часть пояса полочки — 2 детали
7. Боковая часть пояса полочки — 2 детали

8. Нижняя часть полочки — 2 детали
9. Рукав — 2 детали
10. Манжета — 2 детали
11. Воротник — 2 детали
12. Подборт — 2 детали
13. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 1 деталь
2. Подборт — 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Манжета — 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать средний шов верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать среднюю и боковые части пояса спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.
4. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
5. Стачать среднюю и боковую части пояса полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от края.
7. Стачать плечевые срезы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть, швы выправить.

9. Втачать нижний воротник в горловину изделия, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника рассечь, разутюжить и скрепить близко к швам.
10. Обметать петли на правой полочке. Наложить правую верхнюю полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.
11. Стачать средний шов нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва.
12. Стачать средний шов нижней части полочки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва.
13. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
14. Обметать по отдельности срезы рукава. По нижнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. По окату заложить и закрепить складки. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
15. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
16. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
17. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить пуговицы на левой полочке.

### Технический рисунок:

