

Платье Со Спущенным Плечом - Выкройка #2116

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 2.0 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Средняя часть пояса спинки — 1 деталь
3. Боковая часть пояса спинки — 2 детали
4. Нижняя часть спинки — 2 детали
5. Верхняя часть полочки — 2 детали
6. Средняя часть пояса полочки — 2 детали
7. Боковая часть пояса полочки — 2 детали

8. Нижняя часть полочки правая — 1 деталь
9. Нижняя часть полочки левая — 1 деталь
10. Подборт левый — 1 деталь
11. Подборт правый — 1 деталь
12. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт левый — 1 деталь
2. Подборт правый — 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать средний шов верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать среднюю и боковые части пояса спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.
4. Стачать средний шов нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
6. Стачать среднюю и боковую части пояса полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.
7. Правая полочка. Сложить подборт с верхней частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт и срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Разложить деталь в один слой. По верхнему срезу правой нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить. Обметать внутренний срез подборта. Обметать лучше до притачивания.
8. Левая полочка. По верхнему срезу нижней левой части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Обметать внутренний срез подборта. Сложить подборт с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт и срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, у нижнего края подборта рассечь. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить.

9. Сложить левую и правую полочки лицевыми сторонами внутрь и стачать передний шов. Припуски приутюжить и обметать. Наложить правую полочку на левую, совмещая средние линии, выправить складку. Поставить вертикальную закрепку в 1 см у начала складки, скрепляя правую и левую полочки.
10. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
11. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой горловины спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
13. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
14. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
15. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

