

Трикотажная Блуза С Рукавами Из Шифона - Выкройка #2120

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон. Шифон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия – 2.0 см, остальные швы - 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Стойка – 1 деталь



4. Отделка рукава – 2 детали

Из шифона:

1. Рукав – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
2. Сложить стойку вдоль посередине лицевой стороной наружу и при помощи влажно-тепловой обработки придать ей форму дуги, сутюживая сгиб. При этом необходимо следить, чтобы срез втачивания в горловину не растянулся.
3. Стачать стойку в кольцо, припуски разутюжить. Сложить стойку вдоль по середине лицевой стороной наружу и втачать в горловину (шов стойки совпадает с левым плечевым швом), припуски приутюжить и обметать.
4. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По верхнему срезу рукава, ближе к меткам, заложить и закрепить небольшие складки. Втачать рукав в пройму, припуски приутюжить и обметать.
5. Стачать обтачку рукава в кольцо, припуски разутюжить. Притачать обтачку к рукаву, складывая ее лицевой стороной с изнанкой рукава. Припуски приутюжить, отогнуть обтачку на лицевую сторону. Необработанный срез обтачки подогнуть внутрь и настроить на рукав.
6. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

