

Трикотажное Платье С Кружевными Рукавами - Выкройка #2121

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости, гипюр или кружево с эластаном.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная косая бейка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск по низу платья - 1.5 см; припуск по низу рукава и горловины - 0 см.

О припусках на швы:

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Окантовка горловины — 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Задняя часть рукава - 2 детали
2. Передняя часть рукава - 2 детали

ВНИМАНИЕ! Лекало окантовки горловины необходимо для уравнивания длины горловины.

Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
2. Притачать рукав к спинке. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Притачать рукав к полочке. Припуск обметать и заутюжить на полочку.
3. Стачать верхние срезы рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукавов.
4. Проложить строчку со ослабленной верхней нитью по горловине полочки между метками. Собрать этот участок на сборку. Окантовать горловину косой бейкой.
5. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать на сборку. Окантовать низ рукава косой бейкой.
6. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

