

Трикотажное Платье Со Складками - Выкройка #2123

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 0.7 см. Припуск подгибки низа изделия и рукава - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь
3. Воротник - 1 деталь
4. Рукав — 2 детали
5. Клапан — 1 деталь

6. Подзор — 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях полочки, припуски срезать оверлоком. По разметке заложить и скрепить складки. Клапан сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать клапан к полочке, рассекая полочку в уголках. Строчку начинать и заканчивать строго по намеченной линии входа в карман. Приутюжить ложный карман.
2. Подложить подзор под клапан. Обметать по трем внутренним сторонам подзор, полочку и клапан одновременно.
3. Стачать вытачки на спинке. Глубины срезать оверлоком и заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать воротник в кольцо, припуск разутюжить. Сложить воротник вдоль пополам и приутюжить. Втачать воротник в горловину. Припуск обметать.
5. Втачать рукав в открытую пройму.
6. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава. Внимание: следите за тем, чтобы сгиб клапана не попал под строчку бокового шва. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Обметать нижний срез изделия и рукава. Заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону и настрочить.
8. Пришить пуговицы на клапан.

Технический рисунок:

