

Платье С Вертикальными Рельефами - Выкройка #2130

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск нижнего среза изделия – 2.0 см, припуск нижнего среза рукава – 1.5 см. Остальные припуски – 1.0 см

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Пояс спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
5. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом

6. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
7. Пояс полочки – 2 детали
8. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
10. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. По нижнему срезу верхней боковой части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать пояс спинки к верхней боковой части, припуски заутюжить на пояс и обметать.
3. Заложить и закрепить складки на нижней боковой части спинки (глубины направлены к боковому срезу). Стачать верхнюю и нижнюю боковые части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Обметать по отдельности средние срезы спинки, стачать их от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
6. По нижнему срезу верхней боковой части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать пояс полочки к верхней боковой части, припуски заутюжить на пояс и обметать.
7. Заложить и закрепить складки на нижней боковой части полочки (глубины направлены к боковому срезу). Стачать верхнюю и нижнюю боковые части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
9. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Обметать низ рукава, заутюжить припуск на изнаночную сторону и настроить. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настроить припуск на обтачку на

0.1 - 0.2 см.

12. Обметать припуск нижнего среза изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

