

## Блузка С Косой Кокеткой - Выкройка #2131

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 2 см; остальные швы - 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Кокетка спинки - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Планка - 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка — 2 детали
2. Воротник - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином планки и воротник.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать кокетки спинки к спинке. Припуски обметать и заутюжить на кокетки.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх. Притачать кокетки полочки к полочке. Припуски обметать и заутюжить на кокетки.
4. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез и уголок. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии.
6. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и верхние уголки. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Стачать воротник и планку по линии раскепа. Припуски разутюжить.
7. Притачать внешние планки и воротник к полочке и спинке. Припуски внутренних деталей подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Приутюжить планки и воротник.
8. Обметать боковые срезы по отдельности. Стачать боковые срезы от проймы до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.5 см от края.
9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
11. Обметать петли и пришить пуговицы на планках.

## Технический рисунок:

