

Платье С Контрастной Отделкой - Выкройка #2133

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Все швы - 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Большая мешковина кармана - 2 детали
4. Малая мешковина кармана - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Центральная планка – 4 детали
2. Обтачка проймы – 4 детали
3. Пояс – 1 деталь
4. Отделка низа – 1 деталь со сгибом
5. Листочка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Центральная планка – 2 детали
2. Обтачка проймы – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на полочке и спинке. Глубины талиевых вытачек заутюжить к центру, глубины нагрудных - вверх.
3. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин, обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Сложить центральные планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Стачать планки между собой от метки до низа. Притачать планку к борту и горловине, припуски заутюжить на основную деталь и обметать.
6. Стачать боковой шов обтачек проймы, припуски разутюжить. Сложить обтачки проймы лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать обтачку к пройме, припуски заутюжить на основную деталь и обметать.
7. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Втачать застежку молнию.
8. Стачать нижнюю обтачку в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить обтачку вдоль лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать обтачку к низу платья. Припуск обметать и заутюжить вверх.

9. Сложить деталь пояса вдоль пополам и обтачать по контуру, оставляя отверстие для выворачивания. Высечь уголки, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Зашить отверстие.

Технический рисунок:

