

Полосатый Лонгслив - Выкройка #2136

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж в полоску средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия и рукава – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка 1 - 1 деталь
3. Полочка 2 - 1 деталь
4. Полочка 3 - 1 деталь
5. Полочка 4 - 1 деталь
6. Полочка 5 - 1 деталь
7. Рукав - 2 детали
8. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачку на полочке 2. Глубину срезать оверлоком и заутюжить вверх.
3. Стачать полочку 1 и полочку 2. Припуск обметать и заутюжить вверх. Стачать полочку 5 и полочку 4, припуск обметать и заутюжить вниз. Притачать полочку 3 к нижним частям. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки между собой. Припуски обметать и заутюжить вниз.
4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачки внутрь и приутюжить.
6. Стачать шов рукава. Припуски обметать и заутюжить к спинке. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать.
7. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

