

## Ветровка С Карманами - Выкройка #2137

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плащевые, курточные, джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 12 кнопок; шнурок; 2 блочки.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск по нижнему срезу – 3 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Кокетка полочки — 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Кокетка спинки — 1 деталь
8. Верхняя часть рукава – 2 детали

9. Нижняя часть рукава – 2 детали
10. Нижняя часть планки – 2 детали
11. Верхняя часть планки – 2 детали
12. Манжета — 2 детали
13. Кулиска - 1 деталь
14. Клапан – 4 детали
15. Карман – 2 детали

## Инструкции:

1. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочные строчки на 0.5 см от шва. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать, заутюжить вверх и настрочить на 0.5 см от шва.
2. Притачать боковую часть полочки к центральной части полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочные строчки на 0.5 см от шва. Притачать кокетку к полочке. Припуск обметать, заутюжить на кокетку и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
3. Сложить детали клапана, лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней сторонам. Припуски высечь, клапан вывернуть и приутюжить. Обметать открытый срез. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Обметать деталь кармана по контуру. Верхний срез подогнуть внутрь и настрочить. Заутюжить боковые и нижний припуски кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на полочку и настрочить. Притачать клапан к полочке над карманом, отвернуть вниз и настрочить. Проложить отделочную строчку по контуру на 0.5 см от края.
4. Стачать боковые и плечевые срезы изделия. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Длинные припуски кулиски подогнуть внутрь и приутюжить. Припуск по коротким сторонам кулиски подогнуть внутрь и настрочить. Настрочить кулиску на основную деталь с изнаночной стороны по разметке.
6. Обметать по отдельности локтевые швы рукава. Стачать локтевой срез рукава до метки, означающей разрез. Стачать передний срез рукава, припуски обметать и заутюжить на верхнюю часть. Сложить манжету вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголки и выступ. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Проложить отделочную строчку по контуру манжеты на 0.5 см от края. Втачать рукава в пройму.
7. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Стойку вывернуть и приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину верха. Припуск внутренней стойки подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания.

8. Стачать шов планки. Припуск заутюжить вверх и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва. Сложить планку вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать верхний и нижний срезы, строчки начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания к борту. Припуски в углах высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к борту, припуск направить на планку. Внутренний срез планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
9. Нижний срез заутюжить на 1 см, затем на 2 см и настрочить.
10. Проложить отделочные строчки по контуру стойки, по контуру планки.
11. Поставить кнопки на планке, манжете, клапанах.
12. Продеть шнурок в кулиску, закрепить блочки.

### **Технический рисунок:**

